


FMV-LIFEBOOK

セキュリティボタン 取扱説明書



- ・ 本書を無断で他に転載しないようにお願いします。
- ・ 本書は予告なしに変更されることがあります。

Microsoft、Windows、MS、MS-DOS、Windows NT は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2001

はじめに

このたびは弊社の FMV-LIFEBOOK（以降、パソコン本体）をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は、本パソコンに搭載されているセキュリティボタン（以降、本装置）の基本的な取り扱いについて説明しています。

ご使用になる前に本書およびパソコン本体のマニュアルをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2001 年 7 月

製品の呼びかた

本書に記載されている製品名称を、次のように略して表記します。

Microsoft® Windows® Millennium Edition を、Windows Me と表記しています。

Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION を、Windows 98 と表記しています。



Microsoft® Windows® 95 operating system を、Windows 95 と表記しています。

Microsoft® Windows® 2000 Professional を、Windows 2000 と表記しています。

Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 を、Windows NT 4.0 または Windows NT と表記しています。

本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重 要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。必ずお読みください。

動作環境

セキュリティボタンをご使用になる前に、次の条件を確認してください。

項目	動作環境
ハードウェア	セキュリティボタンが搭載されているパソコン
対応 OS	• Windows Me
	• Windows 98
	• Windows 95
	• Windows 2000
	• Windows NT 4.0
メモリ	32MB 以上
ハードディスク	2MB 以上の残り容量

目次

はじめに	1
製品の呼びかた	1
本文中の記号	2
動作環境	2
セキュリティボタンについて	5
作業の流れ	5
名称と働き	6
[NA] / [NU]	6
[MR]	6
[MF]	7
[MC]	7
パスワードについて	8
パスワードの種類	8
パスワードを設定する	8
パスワードを変更する／削除する	9
セキュリティを解除する	10
セキュリティの解除方法	10
「セキュリティボタン」をアンインストールする	11
管理者用「セキュリティボタン」をアンインストールする	11
ユーザー用「セキュリティボタン」をアンインストールする	11
注意事項	12

Memo

セキュリティボタンについて

本パソコンは、他人による不正使用を防止するため、セキュリティボタンによるセキュリティ機能をサポートしています。

セキュリティボタンは、パソコン本体のボタンと「セキュリティボタン」というソフトウェアが連携しており、パソコン本体の起動時やレジューム時に、「セキュリティボタン」で設定したパスワードをボタンから入力することによりセキュリティが解除されます。

本書では、セキュリティボタンを使用して、パソコン本体にパスワードを設定する方法や、セキュリティを解除する方法を説明します。

作業の流れ

ここでは、セキュリティボタンを使用するための全体の流れを、簡単に説明します。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。

1 「セキュリティボタン」をインストールする

「ドライバーズ CD / マニュアル CD」から、管理者用セキュリティボタン（セキュリティボタン for Supervisor Version 1.2）、およびユーザー用セキュリティボタン（セキュリティボタン Version 1.2）をインストールします。

2 セキュリティ管理者用のパスワードを設定する

3 ユーザー用のパスワードを設定する

4 パソコン本体の起動時やレジューム時にセキュリティを解除する

パソコン本体のセキュリティボタンを使用して、パスワードを入力します。管理者用パスワード、ユーザー用パスワードのどちらを入力しても、セキュリティを解除できます。

POINT

▶「セキュリティボタン」のインストール方法は、『ソフトウェアガイド』および「セキュリティボタン」のソフトウェア説明書をご覧ください。

なお、「セキュリティボタン」のソフトウェア説明書は、管理者用（ReadmeS.txt）とユーザー用（ReadmeU.txt）の2種類あります。該当するファイルをご覧ください。

▶パソコン本体のセキュリティボタンは、「ドライバーズ CD / マニュアル CD」内の「ワンタッチボタン設定」をインストールすると、OS の動作中には、アプリケーションの起動などを行うワンタッチボタンとして使用できます。

「ワンタッチボタン設定」については、『ソフトウェアガイド』および「ワンタッチボタン設定」のヘルプをご覧ください。

名称と働き

セキュリティボタンには、「数字ボタン」と「Enter ボタン」があります。


- ・ 数字ボタン

パスワードを入力するときに押します。


- ・ Enter ボタン

入力したパスワードを確認し、セキュリティを解除するときに押します。


■ [NA] / [NU]




■ [MR]



■ [MF]



■ [MC]



パスワードについて

ここでは、設定できるパスワードの種類やパスワードの設定方法について説明します。

重要

- ▶ パスワードを設定するには、「ドライバーズ CD / マニュアル CD」から「セキュリティボタン」をインストールする必要があります。インストール方法については、『ソフトウェアガイド』および「セキュリティボタン」のソフトウェア説明書をご覧ください。
- なお、「セキュリティボタン」のソフトウェア説明書は、管理者用（ReadmeS.txt）とユーザー用（ReadmeU.txt）の2種類あります。該当するファイルをご覧ください。

■ パスワードの種類

「セキュリティボタン」を使用して設定できるパスワードは、次の2つです。

- ・ **管理者用パスワード**
セキュリティ管理者が使用するパスワードです。必ず設定してください。
 - ・ **ユーザー用パスワード**
セキュリティ管理者以外の方が使用するパスワードです。ユーザー用パスワードが設定されていない場合には、パソコン本体にセキュリティがかかりません。必ず設定してください。
- お使いのパソコン1台ずつに異なるパスワードを設定できます。

■ パスワードを設定する

ここでは、パスワードの設定方法を説明します。管理者用パスワードを設定後、ユーザー用パスワードを設定してください。

重要

- ▶ 管理者用パスワードを設定する前にユーザー用パスワードを設定しようとすると、メッセージが表示されます。
- ▶ 設定したパスワードを忘れると、パスワードを変更できなくなったり、パソコン本体を起動できなくなったりします。
- ▶ 管理者用パスワードを忘れた場合は、パソコン本体の修理（有償）が必要になりますので、ご注意ください。

パスワードとしては、4つの数字ボタンを1つずつ押したり、同時に押したりする操作を1～5回繰り返したものを設定することができます。

POINT

- ▶ 1回に押すボタンの組み合わせは、次のとおりです。
 - ・ 1つのボタンのみ押す
 - ・ 2つのボタンを同時に押す
 - ・ 3つのボタンを同時に押す
 - ・ 4つのボタンを同時に押す
- ▶ 有効なパスワードの組み合わせには、次のようなものがあります。なお、+記号は、複数の数字ボタンを同時に押す操作を表しています。
 - ・ 2 + 3、1 を押し、Enter ボタンを押す
 - ・ 4 を押し、Enter ボタンを押す
 - ・ 1 + 3、2 + 3 + 4、1、4、2 を押し、Enter ボタンを押す

□ 管理者用パスワードを設定する

管理者用パスワードの設定は、ユーザー用パスワードを設定する前に行ってください。



- ▶ 管理者用パスワードを忘れた場合は、パソコン本体の修理（有償）が必要になりますので、ご注意ください。
- ▶ ユーザー用パスワードを忘れた場合は、セキュリティ管理者がユーザー用パスワードを変更することにより、パソコン本体を使用できるようになります。

1 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2 「名前」の欄に次のように入力し、「OK」をクリックします。

fjsecs

このあとは、メッセージに従って管理者用パスワードを設定してください。

□ ユーザー用パスワードを設定する

1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「セキュリティボタン」→「セキュリティボタン」の順にクリックします。

このあとは、メッセージに従ってユーザー用パスワードを設定してください。

■ パスワードを変更する／削除する

管理者用パスワードの変更／削除は、セキュリティ管理者のみ行えます。ユーザー用パスワードの変更／削除は、セキュリティ管理者およびセキュリティ管理者以外の方のいずれも行えます。

1 「管理者用パスワードを設定する」または「ユーザー用パスワードを設定する」の手順に従って、「セキュリティボタン」を起動します。

このあとは、メッセージに従って操作してください。



- ▶ 操作の途中で現在のパスワードを入力する画面が表示されます。「ユーザー用パスワードを設定する」の手順で「セキュリティボタン」を起動した場合は、3 回間違えると「セキュリティボタン」が起動しなくなります。この場合は、「管理者用パスワードを設定する」の手順で「セキュリティボタン」を起動し、ユーザー用パスワードを変更または削除してください。
- ▶ 管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

セキュリティを解除する

パスワードを設定した場合、本パソコンの起動時やレジューム時（一時停止状態からの復帰時）に、設定したパスワードを入力します。正しいパスワードを入力しないと、パソコンは起動しません。

重要

- ▶ BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューで、「レジューム時のセキュリティボタン」を「使用しない」に設定している場合は、本パソコンのレジューム時にパスワードの入力を要求されません。ご購入時は「使用する」に設定されています。

■ セキュリティの解除方法


1 本パソコンの電源を入れるか、レジュームします。

電源の入れかたは『ハードウェアガイド』を、レジュームのしかたは『ソフトウェアガイド』をご覧ください。

2 状態表示 LCD のセキュリティ表示 (○) が点灯したら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力し、Enter ボタンを押します。

本パソコンが使用できるようになります。

重要

- ▶ レジューム時に状態表示 LCD のセキュリティ表示 (○) が点灯しない場合は、SUS/RES スイッチを押してください。
- ▶ 誤ったパスワードを 3 回入力すると、約 1 分間警告音が鳴ります。
 - ・ 警告音が鳴っている間に正しいパスワードを入力すると、警告音が止まり、本パソコンが使用できるようになります。
 - ・ 警告音が鳴っている間に正しいパスワードを入力しないと、元の状態に戻ります。もう一度手順 1 からやり直してください。
- ▶ モデム着信によるレジュームや、LAN によるレジューム時には、パスワードの入力を要求されません。

「セキュリティボタン」をアンインストールする

「セキュリティボタン」をアンインストールするには、次の2つの方法があります。

- ・ **パスワードを設定したままアンインストールする**
パスワードを変更しない場合に行います。「セキュリティボタン」をアンインストールしても、設定したパスワードは消去されません。
- ・ **完全にアンインストールする**
パソコン本体をパスワードで保護する必要がなくなったときに行います。必ず設定されているパスワードを削除してから、「セキュリティボタン」をアンインストールしてください。

POINT

▶「セキュリティボタン」をアンインストール後にパスワードの変更や削除などを行いたい場合は、もう一度インストールし直してください。

■ 管理者用「セキュリティボタン」をアンインストールする

- 1 「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
- 2 表示される一覧から「セキュリティボタン for Supervisor」を選択します。
- 3 「追加と削除」(Windows 2000 では「変更／削除」)をクリックします。
アンインストールを確認するダイアログボックスが表示されます。
- 4 「OK」をクリックします。

■ ユーザー用「セキュリティボタン」をアンインストールする

- 1 「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
- 2 表示される一覧から「セキュリティボタン」を選択します。
- 3 「追加と削除」(Windows 2000 では「変更／削除」)をクリックします。
アンインストールを確認するダイアログボックスが表示されます。
- 4 「OK」をクリックします。

注意事項

- セキュリティボタンを使用するには、「ドライバーズ CD / マニュアル CD」からソフトウェアをインストールする必要があります。
- 管理者用「セキュリティボタン」では、パスワードを変更したり削除するときに、誤ったパスワードを何度も入力することができます。不用意に変更されることを防止するため、管理者用パスワードを設定後は、管理者用「セキュリティボタン」をアンインストールすることをお勧めします。
- 起動時の自己診断テストでエラーが発生した場合は、「ERROR セキュリティ異常」というエラーメッセージが表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始します。
- 管理者用パスワードを忘れてしまって本パソコンを使用できなくなった場合は、「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にご連絡ください。この場合は、パソコン本体の修理（有償）が必要になります。

FMV-LIFEBOOK
セキュリティボタン
取扱説明書
B5FY-1211-02-00

発行日 2001年7月
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。



このマニュアルは再生紙を使用しています。